



JD-1300 净度工作台

安 装 说 明 书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务
在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

JD-1300 净度工作台安装说明



图 1：螺丝套件

1、从净度台抽屉中找出各支架和螺丝套件，将架子的各部分组装成图 2 所示的样子。



图 2：架子

2、将净度台台面抬到架子上，调整好合适的位置后，将架子上方与台面底部用长螺丝固定住。



图 3：安装放大镜台灯

3、拆开小的仪器附件箱，取出放大镜台灯，将支座安装在台面的左后方，然后将台灯插上，放大镜台灯的电源插头插到台面后下方的电源插座上，具体如图 3 所示。安装好后，整体如图 4 所示。



图 4：净度工作台整体图

地址：杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编：310030

电话：0571-86056609 86823770

传真：0571-86059660 86823529

网址：www.top17.net

售后服务专线：400-672-1817